

Het resetten van een Torqeedo Power 48-5000 accu met een constant rood brandende LED.

De reset kan enkel uitgevoerd worden met een losse aan/uit knop die rechtstreeks op de enige datapoort in de accu aangesloten wordt.

Stappen:

1) De accu moet uit staan met de aan/uit knop op de accu en de reset wordt uitgevoerd tijdens het opstartproces.

2) Zet je de accu aan met de knop en blijf de knop in en uit drukken, ongeveer 1 tot 2x per seconde zoals ook te zien is op het filmpje.

3) Dit resetten lukt vaak niet, dan start de accu ondanks het drukken gewoon op en eindigt weer in de storing met de constant rood brandende led.

4) Zet in dit geval de accu weer uit en voer het proces opnieuw uit. Het kan zijn dat er vele pogingen nodig zijn.

De succesvolle reset is te zien doordat er ineens een losse knippering van het ledje is die niet onderdeel is van de normale opstartprocedure, zoals ook te zien in het filmpje.

5) Als dit resetten is gelukt is dan zijn er twee opties:

- De accu functioneert weer en is uit zijn storing gehaald.
Dit betekent dat de accu zich heeft beschermd tegen iets externs, zoals een piekstroom of een kortsluiting en is het probleem nu opgelost.
- De reset is gelukt maar de accu blijft na opstarten rood geven.
In dat geval is de accu geblokkeerd wegens een onderspanning of een intern defect.
Als dit het geval is, moet de accu naar De Stille Boot voor verdere inspectie en eventuele reparatie.